

使用方法

■操作パネル



1 冷水／温水を注ぐ

- ロック解除ランプが消灯になっていることを確認します。
- ロック解除ボタンを軽く押します。(ランプが点滅したらOK)
- ロック解除ランプが点滅中に温水もしくは冷水ボタンを押して注いでください。

ランプがグリーンなら適温です

注意! 点灯していたらチャイルドロックがかかっています。全ての操作ができません。3秒押しで解除!

2 冷水⇄弱冷／温水・高温を切り替える

- ロック解除ランプが消灯になっていることを確認します。
- 冷水(温水)ボタンを押します。

<p>緑色の点灯 適温です</p> <p>弱冷: 約12~16℃ 冷水: 約 6~12℃ 温水: 約80℃以上 高温: 約90~93℃</p>	<p>オレンジの点灯</p> <p>適温になっていません</p>
---	----------------------------------

⚠ 使用上の注意

1 温水ヒーターをONにしてください

温水ヒーターOFFの状態 ▶ 温水ランプ点滅
温水ヒーターONの状態 ▶ 温水ランプ点灯

3秒押しでON

2 高温循環(省エネ繰り返し設定)の設定をしてください

高温循環が7日間以上行われないと高温循環ランプが点滅します。

〈省エネ繰り返し設定 + 高温循環の設定〉

- 繰り返し設定 ◻
省エネ中 ◻
- 繰り返し設定 ◼
省エネ中 ◻

省エネボタン長押し

省エネ繰り返し設定とは?

6時間省エネ運転をします。毎日同じ時間に省エネ運転を繰り返します。使用しない時間帯に設定しましょう!

メモ

省エネ繰り返し設定をすると省エネ運転中に機器をグリーンな状態にするための高温循環を1週間ごとに自動的に行います。

※高温循環中(高温循環ランプ点灯中)は、約5時間使用できなくなります。